


# Install Instruction

Návod

Návod



Model Typ Ty	Wattage Výkon Výkon	Voltage Napětí Napätie	Lumen Lumeny Lumeny	Ra Ra Ra	Size Rozměry Rozmery	Warranty Záruka Záruka	Material Materiál Materiál	Certificate Certifikát Certifikát
BELA 300 LED 18W/4000K	18W	220- 240V	1440lm	>80	D330*H 65mm	2Years 2Roky 2Rok	PC+Iron	CE/RoHS
BELA 350 LED 24W/4000K	24W	220- 240V	1920lm	>80	D380*H 65mm	2Years 2Roky 2Rok	PC+Iron	CE/RoHS
BELA 450 LED 36W STM	36W	220- 240V	2880lm	>80	D480*H 65mm	2Years 2Roky 2Rok	PC+Iron	CE/RoHS

Attentions:

Upozornění:

Upozornenie:

1. Please follow the installation instructions when you install the lamp. Improper Installation Method is easy to falling, electric shock, fire and others accidents.

1. Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod. Špatná instalace může vézt ke zničení svítidla, úrazu el. proudem, požáru apod.

1. Pred inštaláciou svietidla si pozorne prečítajte tento návod. Zlá inštalácia môže viesť k zničeniu svietidla, úrazu el. prúdom, požiaru a pod.

2. Please do not change and replace the lamp assembly parts to avoid any accidents.

2. Nezasahujte a neměňte žádnou z vnitřních součástí svítidla. Především tak jeho poškození nebo úrazu.

2. Nezasahujte a nemeňte žiadnu z vnútorných súčastou svietidla. Predídete tak jeho poškodeniu alebo úrazu.

3. Please let the professional responsible for the electrical installation.

3. Instalaci svítidla svěřte proškolenému elektrikáři.

3. Inštaláciu svietidla zverte vyškolenému elektrikári.

4. Please cut off power supply immediately when the lamp is not working properly. Let the professional check it.

4. Při nestandardním chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a nechejte svítidlo zkontrolovat elektrikářem.

4. Pri neštandardným správanie svietidla ihneď vypnite prívod prúdu a nechajte svietidlo skontrolovať elektrikárom.

5. Not-dimmable lamp. Please do not use it with dimmer.

5. Svítidlo není určeno pro stmívání. Nepoužívejte ho spolu se stmívačem.

5. Svítidlo nie je určené pre stmievanie. Nepoužívajte ho spolu so stmievačom.

6. For your eye, please do not look straight the lamp for a long time.

6. Chraňte si svůj zrak a nedívejte se dlouhou dobu přímo do světelného zdroje svítidla.

6. Chraňte si svoj zrak a nepozerajte sa dlhú dobu priamo do svetelného zdroja svietidla.

Warning:


Pozor:

Pozor:

Turn off power before installation

Před instalací vypněte přívod proudu

Pred inštaláciou vypnite prívod prudu



Importer

Dovozce

Dovozca



Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,  
tel.: 545 197 213, fax.: 545 197 211, [www.fulgur.cz](http://www.fulgur.cz), [info@fulgur.cz](mailto:info@fulgur.cz)