Install Instruction
Návod
Návod

Model Typ Ty	Wattage Výkon Výkon	Voltage Napětí Napätie	Lumen Lumeny Lumeny	Ra Ra Ra	Size Rozměry Rozmery	Warranty Záruka Záruka	Material Materiál Materiál	Certificate Certifikát Certifikát
DAISA LED 12W SILVER	12W	220-240V	847lm	>80	L605*W40 *H60mm	2Years 2Roky 2Rok	Aluminiu m+Acrylic	CE/RoHS
DAISA LED 12W BLACK	12W	220-240V	500lm	>80	L605*W40 *H60mm			
DAISA LED 18W SILVER	18W	220-240V	1306lm	>80	L905*W40 *H60mm			
DAISA LED 18W SILVER	18W	220-240V	800m	>80	L905*W40 *H60mm			

Attentions:
Upozornění:
Upozornenie:

1.Please follow the instalation instructions when you install the lamp. Improper Installation Metod is easy to falling, electric shock, fire and others accidents.
1.Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod. Špatná instalace může vézt ke zničení svítidla, úrazu el. proudem, požáru apod.
1.Pred inštaláciou svietidlá si pozorne prečítajte tento návod. Zlá inštalácia môže viezť k zničeniu svietidla, úrazu el. prúdom, požiaru a pod.

2.Please do not change and replace the lamp assebly parts to zvouc any accidents.
2.Nezasahujte a neměňte žádnou z vnitřních součástí svítidla. Předejdete tak jeho poškození nebo úrazu.
2.Nezasahujte a nemeňte žiadnu z vnútorných súčasťou svietidla. Predídete tak jeho poškodeniu alebo úrazu.

3.Please let the professional responsible for the electrical instalation.
3.Instalaci svítidla svěřte proškolenému elektrikáři.
3.Inštaláciu svietidlá zverte vyškolenému elektrikári.

4.Please cut off power supply immediately when the lamp is not working properly. Let the professional check it.

4.Při nestandardním chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a nechejte svítidlo zkontrolovat elektrikářem.
4.Pri neštandardným správanie svietidlá ihneď vypnite prívod prúdu a nechajte svietidlo skontrolovať elektrikárom.

5.Not-dimmable lamp. Please do not use it with dimmer.
5.Svítidlo není určeno pro stmívání. Nepoužívejte ho spolu se stmívačem.
5.Svítidlo nie je určené pre stmievanie. Nepoužívajte ho spolu so stmievačom.

6.For your eye, please do not look straight the lamp for a long time.
6.Chraňte si svůj zrak a nedívejte se dlouhou dobu přímo do světelného zdroje svítidla.
6.Chraňte si svoj zrak a nepozerajte sa dlhú dobu priamo do svetelného zdroja svietidla.

Warning:
Pozor:
Pozor:

Turn off power before installation
Před instalací vypněte přívod proudu
Pred inštaláciou vypnite prívod prudu



Importer
Dovozce
Dovozca

FUB SVÍTIDLA Fulgur Battman spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká Republika.
tel.: 545 197 113, fax:. 545 197 211, www.fub.cz, svítidla@fub.cz